



Benelli
دفترچه راهنمای

با تشکر از انتخاب شما

TR25N



نیکرعن موتور پاسارگاد

هیجان م Gus از ۱۱۱



بنلی  Benelli

خريدار گرامى



از اينكه موتورسيكلت TNT25N شركت نيكران موتور پاسارگاد را انتخاب نموده ايد
صميمانه متشكريم و اطمینان داريم که رضایت کامل شما را جلب خواهد کرد. اين
موتورسيكلت با بهترین کيفيت و تكنولوجى پيشيرفته طراحى و ساخته شده است.
در اين دفترچه روشاهای تعمیر و نگهداري محصول ارائه شده است که با رعایت
دقیق اين نکات بهترین عملکرد و افزایش طول عمر قطعات فراهم خواهد شد.
شرکت نيكران موتور پاسارگاد به تعميركاران حرفه اي تجهيز شده و قادر است
بهترین سرويس خدمات پس از فروش را به نحو مطلوب در اختيار
مشتريان قرار دهد. همچنين اين شركت تلاش خواهد کرد کيفيت
محصولات و قطعات را بهبود بخشد که به همين امر ممکن است
برخي قطعات و پارامترهاي موجود در دفترچه با موتورسيكلت
مطابقت نداشته باشد.

گارانتی:

شرکت نیکران موتور پاسارگاد موتور سیکلت TNT25N را به استثناء شرایط ذیل گارانتی می نماید.

- گذشت مدت زمان یا کیلومتر تعیین شده هر کدام که زودتر اتفاق بیافتد.
- صدمات ناشی از تصادف ، آتش سوزی یا حوادث دیگر
- در صورتیکه سرویس اولیه موتورسیکلت در زمان و کیلومتر مشخص شده انجام نشده باشد.
- استفاده و نگهداری نادرست از موتورسیکلت
- عیوب حاصل از سرویس و یا تعمیرات انجام شده در خارج از نمایندگی های مجاز
- نصب وسایل برقی اضافی بر روی موتورسیکلت
- قطعات برقی دارای ۱۰۰۰ کیلومتر (هر کدام که زودتر فرا برسد) گارانتی می باشد.

• دست کاری در مجموعه کیلومترشمار

- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت نیکران موتور پاسارگاد نباشد

یادآوری:

در این دفترچه همواره به کلمات زیر برخورد خواهید کرد که هر یک معنی و مفهوم خاصی دارد.

برای استفاده بهتر از این دفترچه به معنی ذکر شده هر یک از کلمات ذیل دقت نمایید.



عدم توجه به این دستورات ، ایمنی سرنشین را به خطر انداخته و سبب آسیب رسیدن به شخص خواهد شد.



توجه به این اقدامات ، سبب جلوگیری از آسیب دیدگی به موتور و شخص خواهد شد.



دربرگیرنده اطلاعات خاص و مفید جهت استفاده بهتر از دستورالعمل ها می باشد.






Benelli

شبستان ملیفان از ۱۹۱۱



محل قطعات

- 7 پدال ترمز عقب
- 8 پدال تعویض دندنه
- 9 مخزن بنزین
- 10 جک بغل



- 1 اهرم کلاچ
- 2 سوئیچ دستگیره سمت چپ
- 3 کیلومتر شمار
- 4 سوئیچ دستگیره سمت راست
- 5 دستگیره گاز
- 6 اهرم ترمز جلو

سوئیچ اصلی:

- وضعیت : کلیه مدارهای الکتریکی بسته می باشد.
- وضعیت : کلیه مدارهای الکتریکی باز می باشد.




قفل فرمان:

برای قفل کردن فرمان ، فرمان را به سمت چپ چرخانده ، سوئیچ را داخل قفل فرمان قرار دهید ، آنرا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون بیاورید.



توجه:

هرگز در هنگام رانندگی سوئیچ را نچرخانید و از محل خود خارج ننمایید ، زیرا باعث آسیب دیدگی شما خواهد شد.



شماره شاسی و انجین:

شناسایی موتورسیکلت بر اساس شماره سریال شاسی و انجین انجام می پذیرد. این دو شماره کمک بسزایی در زمان سرویس دهی توسط فروشندگان و نمایندگان فروش خواهد کرد.




شماره شاسی طبق تصویر در جایگاه

شماره شاسی

شماره انجین

نمایشگر کیلومتر



۱۰- مسافت شمار:

مسافت طی شده با موتور سیکلت در یک مسیر مشخص را نشان میدهد

۱۱- نمایشگر دندنه:

نمایشگر شماره دندنه در انجین شامل اعداد ۰-۱-۲-۳-۴-۵ می باشد

۱۲- نمایشگر کنترل انجین:

در صورت روشن بودن این نمایشگر در اسرع وقت به نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید

۱۳- چراغ خطر آمپر بنزین:

نشان دهنده میزان سوخت کمتر از ۱۵% در داخل باک می باشد

۱۴- نمایشگر راهنمای چپ و راست:

لامپ چشمک زن نمایشگر عملکرد راهنمای در هنگام گردش به چپ و یا راست می باشد.

۱۵- نمایشگر نور بالا:

وقتی چراغ جلو در وضعیت نور بالا قرار می گیرد نمایشگر روشن می شود

۱۶- نمایشگر خلاصی:

این نمایشگر در صورت خلاص بودن دندنه روشن می باشد

۱۷- دکمه تنظیم:

با فشار دادن بر روی این دکمه فرمت مسافت در حالت کیلومتر و یا مایل بر ساعت تغییر میکند

۱۸- دکمه انتخاب:

با فشار دادن لحظه ای این دکمه کیلومتر پیموده شده موتورسیکلت در صفحه دیجیتال به مسافت سنج سفر تغییر و با فشار دادن لحظه ای مجدد ، کیلومتر پیموده شده نمایش داده می شود. در صورتیکه این دکمه را بصورت طولانی نگهدارید مسافت طی شده در مسافت سنج سفر به صفر تغییر می یابد.

۱۹- دور موتور:

نمایشگر دور موتور در مضرب ۱۰۰۰ دور در دقیقه است


۲۰- کیلومتر شمار:

سرعت موتورسیکلت را بر اساس کیلومتر بر ساعت نشان می دهد.

۲۱- آمپر بنزین:

نشان دهنده میزان سوخت در داخل باک می باشد.

میل فرمان در سمت چپ:



1 کلید نور بالا:

جهت سبقت گرفتن

2 کلید تعویض نور بالا و پایین:

وقتی کلید در وضعیت قراردارد چراغ در حالت نور بالا است و نمایشگر نور بالا در صفحه کیلومتر نیز روشن خواهد شد و وقتی کلید در وضعیت قراردارد چراغ در حالت نور پایین است.


3 کلید راهنمای:

در صورت نیاز به تغییر مسیر استفاده از چراغ های راهنمای ضروری است. برای چرخیدن به طرف چپ کلید را در وضعیت قرار دهید و برای چرخیدن به راست کلید را در وضعیت قرار دهید.
هشدار: اگر در حین رانندگی می خواهید تغییر مسیر دهید به موقع راهنمایها را روشن و بعد از تغییر مسیر راهنمای را خاموش نمایید.

4 کلید بوق:

با فشار دادن این دکمه بوق به صدا در می آید.

میل فرمان در سمت راست:



1 کلید خاموش / روشن کردن انجین

وضعیت : کلیه مدار های الکتریکی بسته می باشد.

وضعیت : کلیه مدار های الکتریکی باز می باشد.

2 کلید هشدار:

در مواقع اضطراری این کلید را فشار داده تا از طریق روشن شدن تمامی چراغ های راهنمای به سایرین هشدار داده باشید

3 کلید استارت:

جهت روشن کردن الکتریکی موتور سیکلت خود، این کلید را فشار دهید

باق:

ظرفیت باک با احتساب رزرو در حدود ۱۳/۵۰ لیتر باشد.

برای باز کردن درب باک سوئیچ را وارد کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و درب باک را از محل خود بردارید. برای بستن درب باک را در محل خود قرار داده و آنرا فشار دهید تا صدای قفل شدن را بشنوید و سپس سوئیچ را از درب باک خارج کنید.


هشدار:

هرگز باک را بیش از اندازه پر نکنید.

از ریختن بنزین روی انجین داغ جلوگیری نمایید.

در هنگام سوخت گیری کلید انجین بایستی در وضعیت  و سوئیچ بسته باشد.

در هنگام سوختگیری سیگار نکشید و از روشن کردن سیگار بپرهیزید.
پس از سوختگیری درب باک را ببندید چون بخارات بنزین سبب آلودگی محیط زیست خواهد شد.





کمک فنر عقب . پدال دنده و ترمز

پدال ترمز عقب:

برای ایستادن موتورسیکلت در حرکت بر روی پدال ترمز عقب نیرو وارد کنید. در اینصورت همزمان با ترمزگیری چراغ خطر عقب روشن می گردد.

پدال تعویض دنده:

این موتورسیکلت مجهز به گیربکس شش دنده می باشد.
وضعیت تعویض دنده اول تا ششم در شکل نشان داده شده است.
حالت خلاص در بین دنده یک و دو می باشد.



هشدار:

وقتی گیربکس در وضعیت خلاص قرار دارد چراغ نمایشگر حرف N در صفحه کیلومتر را نشان می دهد. با این حال توصیه می گردد دسته کلاچ را به آرامی رها کنید تا از خلاص بودن دنده اطمینان حاصل نمایید.

با تعویض دنده از بالا به پایین سرعت موتورسیکلت را کاهش دهید.
در این وضعیت دور موتور بطور ناگهانی افزایش خواهد یافت و بایستی مراقب باشید به گیربکس آسیبی نرسد.

کمک فنر عقب:

موتورسیکلت به یک کمک فنر عقب در سمت راست تجهیز شده است.

تنظیم نیروی پیش بار فنر:

کمک فنر عقب برای تنظیم نیروی پیش بار فنر به یک مهره حلقه ای در بالای کمک فنر تجهیز شده است. برای افزایش نیروی پیش بار فنر مهره را در جهت نشان داده شده با ابزار مخصوص بچرخانید در این حالت کمک فنر عقب سفت تر خواهد شد. برای نرم تر شدن کمک فنر مهره را در حالت عکس بچرخانید و پس از تنظیم مهره قفل کن بالا را سفت نمایید.



هشدار:

عملکرد کمک فنر عقب در حالت طبیعی رانندگی در بهترین وضعیت تنظیم شده است و دستکاری غیر حرحفه ای ممکن است تعادل موتورسیکلت را در رانندگی بهم زند.



Benelli

شیوهان میتومن از ۱۹۱۱



استارت کردن موتور:

ترمیزگیری و توقف موتورسیکلت:


گاز را رها کنید و سپس هر جفت ترمز های عقب و جلو را با احتیاط و به آرامی فشار دهید.

هشدار: استفاده از ترمز جلو و یا ترمز عقب به تنها یی خطرناک بوده و ممکن است موتورسیکلت دچار لغزش شده یا از تعادل و کنترل خارج شود. از ترمز ها در جاده های خیس یا در سر پیچ ها با دقت استفاده نمایید.

پارک کردن موتورسیکلت:

موتورسیکلت را در یک محل مسطح و سفت پارک نمایید. اگر موتورسیکلت را در سرآشیبی پارک نموده اید برای جلوگیری از حرکت، موتورسیکلت را در دندنه یک قرار دهید و قبل از استارت کردن مجدد دندنه را در حالت خلاص قرار دهید.

 قرار دهید تا انجین متوقف گردد. سوئیچ را بسته و در وضعیت با قفل کردن فرمان سوئیچ را از جای خود خارج نمایید.



هشدار:

هرگز انجین را در فضای بسته استارت نکنید، زیرا گازهای خروجی از اگزوز سمی می باشند.

شروع به رانندگی:

در حالی که با دست چپ دسته فرمان چپ را گرفته اید و دسته فرمان راست را با دست راست گرفته اید. جای خود را بر روی زین تنظیم کرده و آینه های جانبی را تنظیم نمایید. سپس راهنمای روشن کرده و با توجه به وضعیت ترافیک به آرامی وارد مسیر شده و دستگیره گاز را بچرخانید و در انتها راهنمای خود را خاموش نمایید. جهت افزایش سرعت دستگیره را در جهت ساعتگرد بچرخانید و جهت کاهش سرعت دستگیره را در جهت پادساعتگرد بچرخانید.

حرف N دنده شمار را روی صفحه کیلومتر مشاهده کنید تا اطمینان یابید انجین در حالت خلاص می باشد در غیر این صورت دنده را در حالت خلاص قرار دهید.

(کلید را داخل سوئیچ قرارداده و با چرخاندن آنرا در وضعیت (قرار دهید) با فشار دادن کلید استارت ، انجین را استارت نمایید.

احتیاط:

دور موتور را در هنگامی که موتورسیکلت ساکن می باشد بسیار بالا نبرید زیرا باعث داغ شدن انجین و آسیب دیدگی قطعات انجین خواهد شد.

هشدار:

هرگز انجین را در فضای بسته استارت نکنید، زیرا گازهای خروجی از اگزوز سمی می باشند.

قبل از استارت کردن موتورسیکلت در هر زمان باید موارد زیر بسیار حائز اهمیت می باشد مورد بررسی قرار گیرد.

هشدار:

نقص در بررسی و نگهداری قطعات احتمال تصادف یا آسیب دیدگی قطعات را افزایش خواهد داد. در صورت یافتن عیوب بر روی قطعات به هیچ وجه از موتورسیکلت استفاده نکنید. در صورتی که اشکالات را با مطالب موجود در این دفترچه نمی توانید بر طرف نمایید به نماینده مجاز مراجعه فرمایید.



هدف از بررسی	مواردی که باید بررسی شود
۱-سوخت داخل باک را کنترل نمایید-۲-باک را در صورت نیاز از بنزین پر کنید-۳-نشتی بنزین را در مسیر عبوری بنزین کنترل نمایید	بنزین
۱-مناسب بودن لقی دسته ترمز و پدال ترمز-۲-عدم اسفنجی بودن ترمزگیری	ترمزگیری
۱-نرم بودن حرکت دسته گاز را بررسی نمایید-۲-لقی سیم گاز را بررسی نمایید-۳-در صورت نیاز به تنظیم میزان لقی سیم گاز را تنظیم و سیم گاز را روغنکاری کنید	دسته گاز
۱-سطح روغن داخل انجین را کنترل کنید-۲- در صورت نیاز سطح روغن انجین را با روغن توصیه شده افزایش دهید ۳-نشتی روغن	روغن موتور
عملکرد کلیه لامپ ها (لامپ جلو، لامپ خطر عقب، لامپ داخل کیلومتر و لامپ راهنمای) را بررسی کنید	چراغها، راهنمایها و سوئیچ
۱-مناسب بودن فشار باد تایر-۲- مناسب بودن عمق آچ تایر-۳- عدم وجود پارگی و ترک روی تایر	چرخ ها و لاستیک
نرم بودن حرکت دسته ترمز را کنترل نمایید	دسته ترمز
شمع طبق برنامه زمانی اعلام شده در جدول سرویس و نگهداری ، دوده و رسوبات موجود در شمع را با یک فرچه سیمی تمیز کنید و فاصله دهانه شمع را به کمک فیلر در محدوده $0.6-0.7\text{ mm}$ تنظیم نمایید. شمع را مطابق زمان اعلام شده در جدول تعمیر و نگهداری تعویض نمایید. احتناب: از سفت نمودن بیش از حد مجاز شمع اجتناب نمایید زیرا سبب آسیب رسیدن به سر سیلندر خواهد شد. گشتاور مجاز برای سفت کردن شمع ۱۷ نیوتن متر می باشد. در هنگام بستن شمع بر روی سر سیلندر مراقب باشید اشیای خارجی به درون انجین نفوذ نکند.	شمع




بازرسی و نگهداری:

در جدول صفحه بعد سرویس و نگهداری موتورسیکلت بر اساس زمان و کیلومتر پیمایش تنظیم و ارائه شده است. بازرسی، امتحان، روغن کاری و سایر موارد نگهداری بایستی مطابق جدول انجام شده و شخص سرویسکار بایستی تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد. برای اطمینان بیشتر توصیه می شود که بازرسی و نگهداری توسط سرویسکار معتبر شرکت انجام شود.



تمیز کردن فیلتر هوا:

فیلتر هوا بایستی در دوره های زمانی مطابق جدول تعمیر و نگهداری تمیز گردد بخصوص در هوای غبار آلود و بارانی تمیز کردن بایستی در زمان های کوتاه تر انجام شود. پیچ درب هواکش را باز کرده و با برداشتن درب هواکش فیلتر هوا را خارج نمایید.



سطح روغن انجین و تعویض روغن:

همواره سطح روغن را قبل از استارت کردن انجین بررسی نمایید. برای بررسی سطح روغن، موتورسیکلت را بر روی جک بغل قرار دهید و به کمک فرمان موتورسیکلت را به حالت ایستاده و عمود بر سطح زمین نگاه داشته و سطح روغن را بررسی نمایید که در محدوده حداقل و حداکثر نشانگر چشمی انجین باشد. در غیر اینصورت از کافی بودن میزان روغن داخل انجین و عدم نشتی روغن اطمینان حاصل نمایید.

باتری:

باتری استفاده شده در این موتورسیکلت از نوع Sealed قابل شارژ می باشد. برای اولین 1000 کیلومتر و هر 3000 کیلومتر جهت بررسی و کنترل باتری به نمایندگی معتبر مراجعه نمایید.

مشخصات روغن:

10W50 JASO MA2

ترمز جلو و عقب

روغن ترمز:


قبل از حرکت ترمزهای دیسکی را بررسی و در صورت وجود مشکل با نماینده مجاز تماس حاصل نمایید. همیشه میزان روغن ترمز داخل مخزن را بررسی و در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید.
هشدار: ۱- از همان رنگ روغن ترمز استفاده شود - در هنگام اضافه کردن روغن ترمز، اگر روغن ترمز روی قطعات رنگی یا قطعات پلاستیکی ریخته شد سریعاً تمیز گردد زیرا باعث خرابی قطعات و رنگ میشود
۳- هنگام اضافه کردن روغن ترمز آب وارد ظرف نشود. در صورت آشامیدن یا تماس چشم و پوست با روغن ترمز، محل تماس را با آب فراوان بشویید و در صورت جدی بودن شرایط سریعاً به بیمارستان مراجعه نمایید

ترمز:

ترمزهای موتورسیکلت از نوع دیسکی می‌باشد. قبل از رانندگی آنها را تنظیم نمایید و در صورت بروز مشکل با نماینده مجاز تماس بگیرید.

کفشك ترمز:

کفشك های ترمز جلو و عقب را از نظر ساییدگی بیش از حد بررسی نمایید و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.




هشدار:

در صورت تعویض لنت ترمز هرگز با سرعت بالا رانندگی نکنید و با گرفتن و آزاد کردن ترمز به دفعات متعدد، سطح لنت ترمز را به حالت طبیعی برسانید.

ترمز عقب:

برای تنظیم لقی پدال ترمز عقب پیچ تنظیم پدال ترمز را بچرخانید و لقی پدال را در محدوده ۲۰-۳۰ میلیمتر تنظیم نمایید.



هشدار:

تعمیرات سیستم ترمز بایستی توسط نماینده‌گان مجاز که دارای ابزار مخصوص می‌باشند انجام شده تا از کیفیت تعمیرات اطمینان حاصل نمود.
موارد ذیل را بصورت روزانه در سیستم ترمز بررسی نمایید:

- نشتی روغن و سالم بودن شیلنگ ترمز جلو و عقب را بررسی کنید
- عملکرد دسته ترمز جلو و پدال ترمز عقب را بررسی نمایید
- لنت های ترمز جلو و عقب را بررسی نمایید
- از همان رنگ روغن ترمز استفاده شود



Benelli

شبستان میفن از ۱۹۱۱




تعویض فیوز:

فیوز در کنار باتری قرار گرفته است. سوختن مداوم فیوز نشان دهنده اتصالی یا بار الکتریکی بیش از حد می باشد. در این صورت جهت رفع مشکل به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.


در صورتی که فیوز سوخته باشد برای تعویض مطابق روش زیر عمل نمایید:

سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید.

فیوز را بیرون آورده و فیوز جدید با همان مشخصات را جایگزین نمایید.




سالم



خراب

هشدار:

هرگز از فیوز با آمپر بالاتر در موتورسیکلت استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات برقی یا آتش سوزی گردد.



//



Benelli

شیمان میفن از ۱۹۱۱



روغن کاری قطعات :

روغن کاری قطعات سبب کارکرد عادی قطعات در رانندگی و افزایش طول عمر قطعات خواهد شد. روغن کاری قطعات بایستی پس از مدت زمان طولانی رانندگی ، پس از بارندگی یا شستشوی موتورسیکلت انجام شود.



قطعات ذیل بایستی گریسکاری شوند:

- شافت پدال ترمز عقب
- جک بغل و فنر آن
- سیم گاز
- پین دسته ترمز جلو
- پین دسته کلاچ

فیلر گیری سوپاپ ها:

فیلر بین سوپاپ ها را وقتی انجین سرد است بررسی و تنظیم نمایید. توجه: تنظیم فیلر سوپاپ ها تاثیر مستقیم در عملکرد انجین دارد لذا تنظیم فیلرها بایستی توسط افراد متخصص و با ابزار مخصوص صورت پذیرد. برای تنظیم و فیلر سوپاپها به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

14N.M / 7000 R / min	حداکثر گشتاور	موتور	2030 mm	طول	اندازه و وزن
TLI	سیستم احتراق		780 mm	عرض	
11:1	نسبت تراکم		1070 mm	ارتفاع	
دیسکی	ترمز جلو		1345 mm	فاصله بین دو محور	
دیسکی	ترمز عقب	لاستیک	147kg	وزن خشک	موتور
100/80-17	لاستیک جلو		تک سیلندر، چهارزمانه، آب خنک	تیپ	
130/70-17	لاستیک عقب		164MK-A	مدل	
10 لیتر	ظرفیت باک		175 سی سی	حجم	
اکتان ۹۳ به بالا	نوع بنزین	نوع سوخت	13.3KW / 9500 R / min	حداکثر قدرت	





نگهداری کوتاه مدت:

همیشه موتورسیکلت را در انبار و در محل خنک و خشک نگهداری کنید و برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار روی موتورسیکلت روی آن را با کاور یا چادر بپوشانید.

نگهداری بلند مدت:

در صورتی که برای مدت طولانی با موتور سیکلت خود رانندگی نمی کنید لازم است برای نگهداری موتورسیکلت به روش زیر عمل کنید:
روغن انجین را با روغن توصیه شده تعویض نمایید.
زنجری را روغنکاری کنید.
بنزین داخل باک را تخلیه نمایید.





قدرت در دستان شماست